HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Haylou Hyper okosóra magyar menüvel – kétsávos GPS, Bluetooth hívás, 5 ATM vízállóság, 1,97" AMOLED kijelző – Fekete

Cikkszám: HL-HYPER-B · Típus: HSS02 · Gyártó: Haylou


01 Az óra felépítése és gombjai

A Haylou Watch Hyper kezelése egyszerű: az óra oldalán két gombot találsz, a hátoldalán pedig a töltőérintkezők és a pulzusmérő érzékelő kapott helyet.

A csomag tartalma: az óra, a mágneses töltőkábel és a rövid használati útmutató.

Gomb	Művelet	Funkció
Bekapcsológomb	Hosszan lenyomva tartva	Az óra be- és kikapcsolása
Bekapcsológomb	Röviden megnyomva	Bekapcsolja a kijelzőt, illetve belép a menübe
Bekapcsológomb	Háromszor egymás után megnyomva	Elindítja az SOS-riasztást
Bekapcsológomb	Kétszer megnyomva	Megnyitja a témaválasztó menüt
Sportgomb	Röviden megnyomva	Belép a sportmódba
Sportgomb	Edzés közben hosszan lenyomva	Befejezi az edzést

> **Mit csinál az SOS-funkció?**
> A bekapcsológomb gyors, háromszori megnyomásával SOS-riasztást indíthatsz. Az SOS-funkció részletes működéséről és elérhetőségéről a Haylou Fun alkalmazásban, illetve az aktuális terméktámogatási információkban tájékozódj.




Az óra gombjai és érzékelői

02 Töltés

Illeszd az óra hátoldalán lévő töltőérintkezőket a töltőfej fém érintkezőihez, majd várd meg, amíg a kijelzőn megjelenik a töltésjelző.

Töltés előtt töröld szárazra a töltőérintkezőket. A mellékelt töltőkábelt hivatalos forrásból beszerzett, a vonatkozó előírásoknak megfelelő USB-töltőfejhez csatlakoztasd. Ha az óra hosszabb tárolás után nem kapcsol be, töltsd elő körülbelül 1 percig; ezután megjelenhet a töltés ikonja.

> **Nem indul el a töltés?**
> Ha a kijelzőn nem jelenik meg a töltésjelző, igazítsd egymáshoz újra pontosan az óra és a töltő érintkezőit.



Az óra töltése

03 Az óra viselése

Mindennapi viseléskor az órát a csuklócsonttól körülbelül egyujjnyi távolságra helyezd fel, és állítsd a szíjat kényelmes feszességűre. Edzés közben húzd szorosabbra, edzés után pedig lazítsd meg. A túl lazán viselt óra befolyásolhatja a pulzusérzékelő mérési adatait.

04 Az alkalmazás letöltése és párosítás

A teljes körű használathoz a Haylou Fun kísérőalkalmazás szükséges - ezen keresztül kezelheted az órát, és számos további funkciót is elérhetsz.

1. A bekapcsoláshoz nyomd meg és tartsd lenyomva az óra bekapcsológombját.
2. Telefonod kamerájával olvasd be az óra kijelzőjén megjelenő QR-kódot, és töltsd le a Haylou Fun alkalmazást.
3. A letöltéshez az alábbi QR-kódot is beolvashatod, vagy megkeresheted a Haylou Fun alkalmazást az áruházban - iPhone-on az App Store-ban is elérhető.

4 Nyisd meg a Haylou Fun alkalmazást, koppints a jobb felső sarokban lévő '+' jelre, majd a párosításhoz válaszd a 'Szkennelés' lehetőséget. Másik módszerként válaszd az 'Eszköz hozzáadása' menüpontot, és a listából a neve alapján keresd ki az órát.

5 A sikeres párosítás után az órát azonnal használatba veheted.

> ⚠ **Ellenőrizd a Bluetooth-nevet**
> Párosítás közben győződj meg róla, hogy a telefonon és az órán megjelenő Bluetooth-név megegyezik - így biztosan a saját órádat kapcsolod össze, nem pedig egy másik, a közelben lévő eszközt.




QR-kód az alkalmazás letöltéséhez

05 A szíj fel- és leszerelése

Ha le szeretnéd venni vagy fel akarod helyezni az óraszíjat, kövesd az ábrán bemutatott lépéseket.

> ⚠ **Ellenőrizd a rögzítést**
> A szíj felhelyezése után óvatosan húzd meg, hogy megbizonyodj róla: valóban a helyére kattant, és viselés közben nem fog véletlenül leválni.



A szíj le- és felszerelése

06 További funkciók

Olvasd be a QR-kódot, vagy nyisd meg telefonodon a Haylou Fun alkalmazást, majd lépj a „My-Help” menüpontba a súgótartalom megtekintéséhez.

07 Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Termék neve	Okosóra
Modell	HSS02
Méret	47 × 42 × 11,5 mm
Tömeg (szíjjal együtt)	48 g
Kijelző felbontása	390 × 450
Akkumulátor kapacitása	370 mAh
Bemeneti paraméterek	5 V ⎓ 500 mA
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 45 °C

Paraméter	Érték
Adatszinkronizálás	Haylou Fun alkalmazás
Rendszerkövetelmény	Android 9.0 vagy újabb, iOS 13.4 vagy újabb

08 Megfelelőségi és rádiófrekvenciás tájékoztatás (FCC)

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglalt előírásoknak. A működés a következő két feltételhez van kötve: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden érkező interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

A készüléket bevizsgálták, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy állították be, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági környezetben történő telepítés esetén. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem az útmutató szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítésnél nem lép fel interferencia.

Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben - amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni -, a felhasználó az alábbi intézkedésekkel próbálhatja megszüntetni a zavart: irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát; növelje a készülék és a vevő közötti távolságot; csatlakoztassa a készüléket a vevőtől eltérő áramkörhöz tartozó konnektorba; kérjen segítséget a kereskedőtől vagy tapasztalt rádió-/tévétechnikustól.

Rádiófrekvenciás kitettségi nyilatkozat: a készüléket az általános lakossági rádiófrekvenciás kitettségi határértékeknek való megfelelés szempontjából értékelték kontrollálatlan környezetben. A készüléket az ajánlott viselési móddal összhangban kell elhelyezni és üzemeltetni, és nem szabad más antennával vagy adóval együtt üzemeltetni vagy elhelyezni. A készülék hordozható kitettségi körülmények között korlátozás nélkül használható.

Figyelmeztetés: a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

09 Biztonsági tudnivalók

> ⚠ **Figyelem**
>
> A készülék használata előtt olvasd el és tartsd be az alábbi óvintézkedéseket - így hozhatod ki a legjobbat az órából, és kerülhetsz el minden veszélyes vagy jogszabályba ütköző helyzetet.

1. Szigorúan ügyelj arra, hogy gyermekek vagy háziállatok semmiképp ne nyelhessék le a terméket vagy annak tartozékait.
2. Ne helyezd a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű helyre, mert ez tüzet vagy robbanást okozhat.
3. Kerüld a készülék tartós, közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, illetve szélsőséges hőnek vagy hidegnek való kitételét, mert ez károsíthatja az akkumulátort és a belső elektronikát.

4 A töltéshez kizárólag a készülékhez mellékelt töltőkábelt és minősített töltőfejet használd - más eszköz alkalmazása tüzet, áramütést vagy a készülék károsodását okozhatja.

5 Egyes személyek allergiásak lehetnek az óra egyes anyagaira, például a műanyagra, bőrre vagy szálas anyagokra. Tartós bőrkontaktus esetén bőrpír, duzzanat vagy gyulladás jelentkezhet. Ha ilyen tünetet észlelsz, hagyd abba a használatot, és fordulj orvoshoz.

6 Ha beültetett vagy testen viselt orvosi eszközt - például szívritmus-szabályozót vagy hallókészüléket - használsz, a készülék használata előtt tájékozódj az orvosi eszköz gyártójánál az esetleges korlátozásokról.

7 A készüléket és tartozékait ne dobd a háztartási hulladék közé - ártalmatlanításkor tartsd be a helyi jogszabályokat, és lehetőség szerint add le újrahasznosításra.

8 Tilos a készülék adási frekvenciáját módosítani vagy megnövelni (beleértve további rádiófrekvenciás teljesítményerősítők beépítését is), valamint engedély nélkül külső antennát csatlakoztatni vagy másik adóantennára váltani.

9 Használat közben ne okozz zavart más, jogszerűen működő rádiós szolgáltatásokban. Ha zavart észlelsz, azonnal hagyd abba a készülék használatát, szüntesd meg a zavart, és csak ezután folytasd a használatot.

10 Kis teljesítményű rádiós eszköz használatakor számolj azzal, hogy ipari, tudományos vagy orvosi berendezések rádiós szolgáltatásai, illetve sugárzása zavarhatják a működést.

11 Különleges helyeken - például repülőgép fedélzetén vagy repülőtéren - mindig tartsd be az ott érvényes szabályokat.

10 Az akkumulátor biztonsága

⚠ Fontos biztonsági figyelmeztetés

Ne szereld szét, ne módosítsd, ne szúrd ki és ne rongáld meg az órát vagy az akkumulátort.

Az akkumulátort és a készüléket ne tedd ki lángnak, magas hőmérsékletnek vagy más veszélyforrásnak.

Az akkumulátort ne zárd rövidre, mert tüzet okozhat.

Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsd, és ne dobd a háztartási hulladék közé; a helytelen ártalmatlanítás robbanásveszélyes lehet.

Megfelelőségi és gyártói információk

Gyártó

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. (Dongguan Liesheng Electronic Technology Co. Ltd.)
4/F, building A, Nanxin Industrial Park, No.86, Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China
dengshuyi@haylou.com

Importőr

GearUp Kft.
4251 Hajdúsámson, Fő utca 15.
Adószám: 32226351-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-034943
Tel.: +36 30 500 1222 · hello@gearup.hu

EU-megfelelőség

A termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek, és CE-jelöléssel van ellátva.

A termék EU-megfelelőségi nyilatkozata letölthető: **Megfelelőségi nyilatkozat (PDF)**

Hulladékkezelés (WEEE)

Az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Add le elektronikai hulladék-gyűjtőponton vagy a forgalmazónál - így az újrahasznosítható anyagok visszanyerhetők, és a környezetre veszélyes összetevők biztonságosan kezelhetők. A beépített akkumulátorral rendelkező termékekre külön szelektív gyűjtési szabályok vonatkoznak.

Jótállás (garancia)

A termékre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás vonatkozik, melynek időtartama a termék vételárától függ:

10 000 Ft alatt: 12 hónap

10 000 Ft és 250 000 Ft között: 24 hónap

250 000 Ft felett: 36 hónap

A jótállási idő a termék átvételének napján kezdődik. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a termék a szervizben volt; csere esetén a kicserélt termékre a jótállás újrakezdődik. A jótállási jegyet elektronikus formában, a vásárláskor kapott dokumentumok között találod - papíralapú jótállási jegy nem szükséges.

Hibabejelentés: a rendelésszámmal, a hiba leírásával és fényképekkel indítsd el az igényt annak a webshopnak a garancia-oldalán, ahol a terméket vásároltad. Ezután e-mailben visszaküldési kódot kapsz, a terméket pedig csomagautomatán keresztül küldheted vissza. A bevizsgálás után javítás, csere vagy visszafizetés következik.

A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen kezelésből, erőszakos behatásból, fizikai sérülésből (törés, repedés, égés), természetes elhasználódásból, illetve jogosulatlan szerviz beavatkozásából eredő hibákra.

Kérdés esetén írj nekünk a hello@gearup.hu címre.