

4

1


Telepítés

Figyelmeztetés: Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol a víz érheti, vagy magas a páratartalom.

Telepítés gyári dugaljjal

1. Fúrjon két 6mm átmérőjű lyukat a falba a képen (2) látható módon.

2. Helyezze a tipliket a lyukakba, az alsó furatnál rögzítse a mellékelt akasztót, és húzza meg a csavart. Akassza rá a készüléket, majd rögzítse a felső furathoz a csavarral.




3. Csatlakoztassa a dugaljhoz és kapcsolja be.

Telepítés direkt bekötéssel

1. A korábbi eljárásnak megfelelően a furatok elkészítése.

2. Tekerje ki a csavarokat, majd vegye le a hajszárító tartó fedelét. Távolítsa el a gyári vezetéket a sorkapocsból.

3. Törje ki a vezeték kivezetés helyén lévő műanyagot, majd húzza be ezen keresztül a bekötni kívánt vezetéket. Csatlakoztassa a vezetékeket a jelölésnek (fázis, nulla stb.) megfelelően a sorkapocshoz.



4. Helyezze vissza a fedelet és húzza meg a csavarokat.

5. Rögzítse a készüléket a falra a korábbi eljárásnak megfelelően.

6. Kapcsolja be a készüléket.

Figyelmeztetés: ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatni kívánt vezeték ne legyen áram alatt a bekötés során!




Fali hajszárító

2

Használat

Helyezze áram alá a készüléket, majd vegye le az eszközt a tartóról és tartsa nyomva a nyomógombot a használathoz. A váltókapcsoló segítségével állítható a sebesség, és a hőmérséklet.

Kapcsolási rajz



Paraméterek

Feszültség: 220V ~ 50Hz

Teljesítmény: 1200W MAX - 200W MIN

Figyelmeztetés

1. Ügyeljen a megfelelő áramforrás használatára.
2. Használat közben tartsa be a következő biztonsági utasításokat. Nedves kézzel ne használja a készüléket. Ne húzza ki a vezetékét. Megfelelő ismeret nélküli személy, nem vagy csak felügyelet mellett használhatja az eszközt.
3. Tisztítás és karbantartás
Áramtalanítsa az eszközt a dugalj kihúzásával, vagy megszakítóval mielőtt neki látna. Távolítsa el a beszívó nyílást eltömítő hajat és egyéb szennyeződést. Semleges tisztítószer használjon, ne használjon sprayt, és maró anyagokat. Nem vállalunk felelősséget a fentiek figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező sérülések esetén.

Csomag tartalma

Egy hajszárító eszköz szett és használati utasítás

Tartozékok: fali akasztó, 2x csavar, 2x tipli

3

Köszönjük, hogy a termékünket választott, bízunk benne, hogy örömmel és elégedetten használja majd.


Ez a fali hajszárító biztonságos és kényelmes használatot tesz lehetővé, energiatakrékos és jó megjelenésű. A tudomány és esztétika kombinációja. Megfelelő választás hoteleknek és háztartásoknak egyaránt.

Termékbemutató

1. Áramtalanító kapcsoló, csak akkor kerül áram alá a készülék, ha felkapcsolja.
2. Hőmérséklet és levegő sebesség kapcsolóval.
3. Nyomógomb a markolaton, csak folyamatos nyomvatartás mellett működik a készülék.

Részek

1. Hajszárító
2. Hajszárító tartó eleje
3. Váltókapcsoló
4. Nyomógomb
5. Hajszárító tartó hátulja
6. Főkapcsoló



1. ábra