

Automata asztali gél/hab / spray szappan adagoló



Helyezze a kezét a kifolyó nyílás alá az adagoló működtetéséhez 4 cm -re az adagoló tetejétől

Az adagolót tesztelésnek vetették alá, ezért vízcseppek maradhattak rajta. Köszönjük megértésüket.

Távolítsa el a tartályt a feltöltéshez




A levételhez fogja meg a tartályt és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba.



A kupak eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.

Töltse fel a tartályt a megfelelő szappannal



Öntsön gél, folyékony szappant, habszappant, vagy fertőtlenítő folyadékot a tartályba, az adott típusnak megfelelően.

Figyelem! Ne használjon maró, vagy szemcsés folyadékot. Ezek a készítmények gátolják a készülék normál használatát.

Helyezze be az akkumulátort



Kapcsoló használata



1. Ne érjen a kapcsolóhoz nedves kézzel, mert az érzékelő hibásan fog működni.

2. Ha nem találja eléggé érzékenynek a kapcsolót, használja a másik ujját, vagy szárítsa meg a kezét és próbálja újra.



Kék fény

Bekapcsolva
Adagolt mennyiség
0,7g (gél)



Fehér fény

Adagolt mennyiség
1,4g (gél)



Piros fény

Kikapcsolás /
Merülő elem
figyelmeztetés

Figyelem:

Ne fektesse el, és ne állítsa fejre az adagolót a meghibásodás elkerülése érdekében.

