

Rollomat

Mozgólépcsők és mozgójárdák tisztítószer

- ▲ Speciális tisztítószer mozgólépcsők és mozgójárdák gépi tisztítására
- ▲ Eltávolítja az általános, olajos és zsíros szennyeződések
- ▲ Rendkívül habsegény, ezért nagy koncentrációban is minimálisan habzik
- ▲ A tisztítóoldat nem csöpög le a lépcsők aknájába
- ▲ Kiválóan teríthető tulajdonságok



Felhasználási terület

Könnyű fémből készült mozgólépcsők és mozgójárdák gépi tisztításához, súroló-szívó eljárásban.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A lépcsőfokok bordáiban/mozgójárda elemeken lévő makacs szennyeződések először szárazon, kefével távolítsuk el. A maradék szennyeződést előpermetezéssel nyomástároló szóróeszköz segítségével oldjuk.

Súroló-szívó eljárás:

1 L 10 L hideg vízhez.

Töltsük a felhasználásra kész oldatot a gép tartályába és súroló-szívó eljárással tisztítsuk meg a mozgólépcsőt illetve a mozgójárdát. Előpermetezéshez erős szennyeződés esetén a szert 1:1, 1:5 arányban hígítsuk.

Az anyagszükséglet a használt tisztítógéptől és a választott víz átfolyási mennyiségtől függ.

Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek < 5 %, foszfátok 5–15 %, vízzoldható oldószerek, adalékok, illatanyagok.

pH-érték (koncentrátum): kb. 10

pH-érték (felhasználásra kész oldat): kb. 9,5